

光コネクタクリーナ「CLETOP-S 交換カートリッジ」取扱説明書

1. はじめに


「CLETOP-S 交換カートリッジ」をご購入いただきましてありがとうございます。
本品は、光コネクタクリーナ「CLETOP-S」専用の交換カートリッジです。
カートリッジ交換の際には、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく交換してください。



禁止！

- ・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けて下さい。変形の恐れがあります。
- ・本体を分解しないで下さい。
- ・清掃布に触れないように注意して下さい。
- ・本製品を光コネクタ端面の清掃以外の用途に使用しないで下さい。
- ・廃棄の際は、各都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

2. 各部名称



3. 交換手順

- (1) CLETOP-S本体のロックボタンを、青い部分を押しながら右方向(→Push button to open)に動かします。




- (2) CLETOP-S本体を持ち、スリット加工部分に親指をかけて本体のふたを開きます。
※この時本体の側面を持つと、本体が開けにくい場合があります。



- (3) 本体を傾けて中の使用済みカートリッジを取り出します。



- (4) 新しい交換カートリッジのテープの弛みを、巻取リールを指で動かすことで取り除きます。
※必ずテープの弛みを取り除いてから、本体に挿入してください。



- (5) 本体のふたを開けて、ロックボタンを左方向(←Close)に動かします。



- (6) レバーを数回押して、テープが正常に送られていることを確認します。



※「CLETOP」は、NTTアドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社
光コネクタクリーナ担当
Email: bbs@ml.ntt-at.co.jp
URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0036.html

光コネクタクリーナ クレトップ

検索

