NEOCLEAN-S Manual

NEOCLEAN-Sはドライ用です。エタノールなどの有機溶剤は使用しないでください。

有機溶剤を使用すると清掃後残留物が残ることがあります。

注 意 !

NEOCLEAN-Sの使用回数は1回です。使用後は破棄してください。

保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けてください。変形の恐れがあります。 取扱説明書に記載していない使い方はしないでください。製品が破損する可能性があります。

Dry use only.

Caution!

Don't use this product with fluxing material such as isopropyl alcohol, ethanol and acetone.

Please throw it away for each time after using NEOCLEAN-S.

Do NOT use for any purpose which has not been described in this manual. Products may be damaged. Do NOT store in direct sunlight, and avoid hot and/or humid environments as the product may

become deformed

■適応コネクタタイプ / Compatible connector

	Connector Type	Ferrule Diameter
NEOCLEAN-S125	For MU, LC	1.25 mm
NEOCLEAN-S250	For SC, FC, ST	2.5 mm

■使用用途 / What is NEOCLEAN-S used for?

光コネクタ端面の清掃

Cleaning end of the connectors.

アダプタ内部の清掃

Cleaning the inside of adaptors.

■使用方法/How to use

①清掃毎に袋から1本取り出してください。先端の清掃部に 触れないように注意してください。

Pull out a NEOCLEAN-S from the package. Do not touch the cleaning cloth.

②清掃部をアダプタに挿入し、清掃する光コネクタプラグの端面に押しつけながら、3回程度、同じ方向に回転させてください。 ※セットされているフェルールが押し下がる程度のカ(NEOCLEAN-S125:200-300gf、NEOCLEAN-S250:300-500gf)で押しながら回転させるとよりよい清掃性能が発揮されます。

Rotate the stick clockwise 3 times while pressing it with the above mentioned load.

- * The most appropriate load to press the stick is about 200–300 gf (1.9 N-2.9 N) in case of NEOCLEAN-S125 and about 300–500gf(2.9 N-4.9 N)) in case of NEOCLEAN-S250, to such an extent that the ferrule set in the sleeve is a little pressed down.
- ③アダプタから抜いてください。使用したNEOCLEAN-Sは廃棄してください。

After cleaning once, please dispose a NEOCLEAN-S properly.

光コネクタクリーナ ネオクリーン







※「NEOCLEAN」は、NTT アドパンステクノロジ株式会社の登録商標です。 NEOCLEAN is a trademark of NTT Advanced Technology Corporation.

● お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジ株式会社 光コネクタクリーナ担当

Email:bbs@ml.ntt-at.co.jp

URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0051.html

Inquiries

NTT Advanced Technology Corporation http://www.ntt-at.com/product/optical cleaner/



